


БЕСКОНТАКТНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР

HT650A

HT650B

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед использованием этого прибора внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем.

Значение предупреждающих символов

	ОСТОРОЖНО! Лазерное излучение!
	ОСТОРОЖНО! Важная информация о безопасности!
	Градус Цельсия
	Градус Фаренгейта
	Индикация разряженной батареи
	Изделие соответствует стандартам Евросоюза
	Не допускается утилизация электронных/электрических устройств вместе с бытовыми отходами.

Информация о безопасности

Меры предосторожности при работе с прибором

ОСТОРОЖНО!

Во избежание травмы глаз или телесных повреждений, пожалуйста, соблюдайте все указанные ниже меры предосторожности.

- Перед использованием этого прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и обратите особое внимание на соответствующие предупреждения по безопасности.
- Не допускается смотреть на лазерный луч без защиты для глаз. Никогда не направляйте лазерный луч в глаз человека или животного. Даже отраженный от любой поверхности лазерный луч опасен для зрения.
- Если прибор работает неправильно, немедленно прекратите его использование.
- Не допускается наводить на лазер или его луч любой оптический прибор (например, бинокль, телескоп, микроскоп и т.п.). Оптические приборы могут фокусировать лазерное излучение, повреждая глаз.

Согласно международным законам об авторском праве без разрешения и письменного согласия нашей компании не допускается копировать настоящее руководство целиком или любую его часть в любой форме (включая цитирование или перевод на языки других стран или регионов).

Информация в этом руководстве по эксплуатации является верной на момент публикации и заменяет все ранее опубликованные материалы.

Изготовитель оставляет за собой право в любое время изменять характеристики и конструкцию продукта без уведомления.

Указания на информацию о безопасности

Значение предупреждений в данном руководстве



ВНИМАНИЕ! Данный заголовок предупреждает об условиях или действиях, которые могут повредить прибор или другое оборудование.

Предупреждение с таким заголовком требует, чтобы описанное действие было выполнено с осторожностью. При неправильном его выполнении или не в той последовательности данный прибор или другое оборудование могут быть повреждены. Если описанные условия не будут удовлетворены или не будут поняты полностью, то никакое действие, указанное в таком предупреждении производить нельзя.



ОСТОРОЖНО! Данный заголовок предупреждает об условиях или действиях, которые могут быть опасны для пользователя.

Предупреждение с таким заголовком требует, чтобы описанное действие было выполнено с осторожностью. При неправильном его выполнении или не в той последовательности возможны травмы пользователя или летальный исход. Если описанные условия не будут удовлетворены или не будут поняты полностью, то никакое действие, указанное в таком предупреждении производить нельзя.

- При появлении на ЖК-дисплее индикатора разряженной батареи ее необходимо немедленно заменить во избежание опасности травм из-за ошибки измерения.
- Не допускается использовать данный прибор при наличии легковоспламеняющегося или взрывоопасного газа, паров или пыли.
- Для определения фактической температуры используйте данные в таблице значений коэффициента черноты. Отражающие объекты приведут к тому, что измеренная температура будет ниже фактической температуры. Такие объекты представляют опасность ожога.
- Не допускается нахождение прибора вблизи или непосредственно на объектах с высокой температурой.
- Строго соблюдайте положения этого руководства при использовании данного прибора. В противном случае защита данного прибора может быть ослаблена или повреждена.
- Не допускается использовать при чистке данного прибора любых растворителей, включая спирт.



ВНИМАНИЕ!


Во избежание повреждения инфракрасного термометра или проверяемого оборудования, защитите его от следующих воздействий.

- Электромагнитное поле и статическое электричество от аппарата дуговой сварки, индукционного нагревателя и другого оборудования.
- Тепловой удар (при резком изменении температуры окружающей среды инфракрасный термометр необходимо поместить в данную среду и выждать не меньше 30 минут для стабилизации температуры).
- Не допускается нахождение прибора вблизи или непосредственно на объектах с высокой температурой.
- Поддерживайте отсутствие загрязнений инфракрасного термометра, остерегайтесь попадания пыли на линзы.

Описание прибора

Инфракрасный термометр предназначен для бесконтактного измерения температуры. Термометр определяет температуру поверхности объекта путем измерения энергии инфракрасного излучения от поверхности объекта.

Передняя панель



- (1) Индикатор сигнализации
- (2) ЖК-дисплей
- (3) Кнопка включения или выключения лазера/ уменьшения при установке числового значения
- (4) Кнопка **MODE**
- (5) Кнопка включения или выключения подсветки/ увеличения при установке числового значения
- (6) Лазер
- (7) Зона линз инфракрасного датчика
- (8) Клавиша измерения
- (9) Крышка отсека батареи

4

отображено текущее значение верхнего порога температуры.

- (3) С помощью кнопок ▲ и ▼ установите нужное значение верхнего порога температуры. Длительное нажатие одной из этих кнопок позволяет быстро увеличивать или снижать устанавливаемое значение.
- (4) Нажмите клавишу измерения или удерживайте кнопку **MODE** дольше 2 с для выхода из состояния настройки.

Установка нижнего порога температуры для сигнализации

- (1) Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** дольше 2 с для перевода прибора в состояние настройки.
- (2) Короткими нажатиями кнопки **MODE** (меньше 1 с) получите отображение на ЖК-дисплее индикатора **Low**. Это указывает на переход прибора в режим настройки нижнего порога сигнализации. На ЖК-дисплее будет отображено текущее значение нижнего порога температуры.
- (3) С помощью кнопок ▲ и ▼ установите нужное значение нижнего порога температуры. Длительное нажатие одной из этих кнопок позволяет быстро увеличивать или снижать устанавливаемое значение.
- (4) Нажмите клавишу измерения или удерживайте кнопку **MODE** дольше 2 с для выхода из состояния настройки.

Установка значения коэффициента черноты

- (1) Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** дольше 2 с для перевода прибора в состояние настройки.
- (2) Короткими нажатиями кнопки **MODE** (меньше 1 с) переведите прибор в режим настройки коэффициента

6

ЖК-дисплей

- (1) Индикатор режима фиксации последнего показания **HOLD**
- (2) Индикатор выхода измеренного значения температуры за установленный верхний порог
- (3) Индикатор выхода измеренного значения температуры за установленный нижний порог
- (4) Индикатор процесса измерения
- (5) Индикатор включения лазерного прицела
- (6) Индикатор состояния заряда батареи
- (7) Индикация единицы: градус Цельсия
- (8) Индикация единицы: градус Фаренгейта
- (9) Цифровой индикатор, отображающий максимальное измеренное значение
- (10) Цифровой индикатор для отображения максимального измеренного значения
- (11) Индикатор отображения результата измерения температуры
- (12) Индикатор значения коэффициента черноты



Управление прибором

Установка верхнего порога температуры для сигнализации

- (1) Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** дольше 2 с для перевода прибора в состояние настройки.
- (2) Короткими нажатиями кнопки **MODE** (меньше 1 с) получите отображение на ЖК-дисплее индикатора **Hi**. Это указывает на переход прибора в режим настройки верхнего порога сигнализации. На ЖК-дисплее будет

5



отображено текущее значение коэффициента черноты.

- (3) С помощью кнопок ▲ и ▼ установите нужное значение коэффициента черноты. Длительное нажатие одной из этих кнопок позволяет быстро увеличивать или снижать устанавливаемое значение.
- (4) Нажмите клавишу измерения или удерживайте кнопку **MODE** дольше 2 с для выхода из состояния настройки.


Установка шкалы температуры

- (1) Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** дольше 2 с для перевода прибора в состояние настройки.
- (2) Короткими нажатиями кнопки **MODE** (меньше 1 с) переведите прибор в режим настройки шкалы температуры.
- (3) С помощью кнопок ▲ и ▼ установите нужную шкалу температуры Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F).
- (4) Нажмите клавишу измерения или удерживайте кнопку **MODE** дольше 2 с для выхода из состояния настройки.

Включение/выключение лазера

Коротким нажатием кнопки  (меньше 1 с) включите лазер. При этом на ЖК-дисплее будет отображен индикатор . Повторное нажатие этой кнопки выключит лазер.

Включение/выключение подсветки ЖК-дисплея

Коротким нажатием кнопки  (меньше 1 с) включите или выключите подсветку ЖК-дисплея.

7

Бесконтактное измерение температуры

Для непрерывного измерения температуры направьте инфракрасный термометр на интересующий объект и нажмите на клавишу измерения. Для фиксации текущего показания отпустите клавишу измерения. Для наведения на объект можно использовать луч лазера.



Цифровой индикатор максимального измеренного значения показывает максимальное значение температуры за время измерения.

Красное свечение индикатора сигнализации указывает на выход измеренного значения за установленные верхний или нижний порог температуры.


ЗАМЕЧАНИЯ

- Следует обратить внимание на соотношение дистанции до объекта и его размера (см. раздел "Соотношение дистанции до объекта и его размера (D:S)").
- Лазер предназначен только для наведения прибора на объект измерения и не влияет на сам процесс измерения температуры.
- После 30 с простоя инфракрасный термометр будет автоматически выключен. Для повторного включения инфракрасного термометра нажмите на клавишу измерения.


8

Соотношение дистанции до объекта и его размера (D:S)

Инфракрасный термометр имеет конус угла обзора, определяющий поле зрения, как показано на следующем рисунке.



Убедитесь, что исследуемый объект полностью занимает поле зрения инфракрасного термометра, т.е. прибор должен "видеть" только исследуемый объект и "не видеть" остальные объекты. Большой объект следует располагать на достаточном удалении от прибора, и, наоборот, для мелких объектов дистанция должна быть небольшой. Конус угла обзора или отношение дистанции до объекта к его размеру (D:S) составляет 12:1. Для гарантии, что инфракрасный термометр не получает инфракрасное излучение от смежных с исследуемым объектами, рекомендуется выполнить измерение с дистанции, меньше вычисленной по соотношению D:S, как показано на следующем рисунке.



9

Коэффициент черноты

Коэффициент черноты характеризует способность объекта излучать инфракрасное излучение. Чем больше коэффициент черноты, тем больше излучательная способность поверхности объекта. Излучательная способность большинства органических или металлооксидных поверхностей находится в пределах 0,85–0,98. Изначально у инфракрасного термометра установлен коэффициент черноты 0,95. Установка коэффициента черноты прибора должна соответствовать излучательной способности поверхности объекта при измерении. Следует обратить внимание на влияние излучательной способности на результаты измерений.

Сравнительные значения коэффициента черноты (EMS)

Материал поверхности		EMS
Алюминий	оксидированный	0,2–0,4
	сплав А3003 (оксидированный)	0,3
	сплав А3003 (необработанный)	0,1–0,3
Бронза	полированная	0,3
	оксидированная	0,5
Медь	оксидированная	0,4–0,8
	электротехническая	0,6
Сплав хастеллой		0,3–0,8
Ферроникелевые сплавы	оксидированные	0,7–0,95
	пескоструйная обработка	0,3–0,6
	электрополировка	0,15
Железо	оксидированное	0,5–0,9
	корродированное	0,5–0,7
Железо (литье)	оксидированное	0,6–0,95
	неокисленное	0,2
	литье из расплава	0,2–0,3
Железо (литье) пассивированное		0,9

10

Свинец	необработанный	0,4
	оксидированный	0,2–0,6
Молибден	оксидированный	0,2–0,6
Никель	оксидированный	0,2–0,5
Сталь	холоднокатаная	0,7–0,9
	перфорированный лист	0,4–0,6
	полированный лист	0,1
Цинк	оксидированный	0,1
Асбест		0,95
Асфальт		0,95
Базальт		0,7
Углерод (безоксидный)		0,8–0,9
Графит		0,7–0,9
Карбид кремния		0,9
Керамика		0,95
Бетон		0,95
Глина		0,95
Ткань		0,95
Стекло листовое		0,85
Гравий		0,95
Штукатурка		0,8–0,95
Лед		0,98
Известняк		0,98
Бумага		0,95
Пластмасса		0,95
Почва		0,9–0,98
Вода		0,93
Древесина		0,9–0,95


11

Характеристики

Дисплей	цветной, жидкокристаллический (ЖК)
D:S	12:1
Коэффициент черноты	0,10~1,00, устанавливаемый
Спектральная чувствительность	8~14 мкм
Лазер	меньше 1 мВт, 630~670 нм, класс 2
Скорость реакции	меньше 500 мс
Автовключение питания	через 30 с
Температура эксплуатации	0~40 °С
Температура хранения	минус 10~60 °С
Питание	(элемент 1.5 В, тип ААА) x 2 шт.
Диапазон температуры	HT650A: -30~380 °С (-22~716 °F) HT650B: -30~550 °С (-22~1022 °F)
Погрешность	минус 30~0 °С (-22~32 °F): ±3 °С 0~550 °С (32~1022 °F): ±(1,5 % от показания + 2 °С)

12

Откройте крышку отсека батареи руками, без использования инструментов, замените разряженные элементы питания новыми элементами с теми же характеристиками, а затем плотно закройте крышку отсека батареи. Как показано на рисунке.



Чистка линз

Используйте чистый сжатый воздух для удаления частиц пыли с объектива. Тщательно протрите поверхность корпуса объектива ватным тампоном, увлажненным чистой водой.

Чистка поверхности корпуса

Чистку поверхности корпуса прибора произведите губкой или мягкой тканью, увлажненной водой с мылом. Не допускается использовать для чистки абразивы или растворители.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Во избежание повреждения инфракрасного термометра не допускается погружать его в воду. Не допускается использовать агрессивные чистящие средства во избежание повреждения корпуса прибора.

RUS18650ABV10



14

Обслуживание


Замена батареи

⚠ ОСТОРОЖНО!

Батарея содержит опасные химические вещества, которые могут вызвать ожог или возгорание. При попадании на тело химических веществ, промойте водой или обратитесь к врачу.

В целях предотвращения травм и обеспечения безопасности при работе и обслуживании выполняйте следующие указания.

- Не допускается разбирать батарею или элементы питания.
- В случае протечки батареи перед дальнейшей эксплуатацией прибора обязательно устраните все ее последствия.
- Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, обязательно извлеките из него батарею питания во избежание протечки батареи и повреждения прибора.
- При установке элементов питания убедитесь в соблюдении полярности во избежание протечки батареи.
- Не допускается короткое замыкание контактов, а также деформация батареи или элементов питания.
- Не допускается хранение батареи в контейнерах, которые могут вызвать короткое замыкание.
- Не оставляйте батарею или элементы питания рядом с источником тепла или огня, а также под прямыми солнечными лучами.

Если батарея будет разряжена, то на ЖК-дисплее появится индикатор . В этом случае следует немедленно заменить батарею питания.

13