

Таблица сравнения функциональности

Измерения, функциональные возможности	Victor 70C	Victor 81D	Victor 86E	Victor 88A	Victor 88D	Victor 89B	Victor 98A	Victor 187	Victor 189	VC830L	VC890D
Пост. и перемен. напряжение (DCV/ACV)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Пост. и переменный ток (DCA/ACA)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Измерение сигнала синусоид. формы (СКЗ)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Изм. СКЗ сигнала произв. формы (TRMS)	•	•	•	•	•	•	•				
Сопротивление	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Звуковая прозвонка цепей	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Тест р-п переходов	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Изм. коэф. перед. тока транзисторов (h21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Емкость	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•
Частота	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-
Изм. скважности	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-
Температура	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•
Доп. режимы и функции	Victor 70C	Victor 81D	Victor 86E	Victor 88A	Victor 88D	Victor 89B	Victor 98A	Victor 187	Victor 189	VC830L	VC890D
Удержание показаний	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	-	Авто
Линейная шкала (аналог., графическая)	•	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-
Регистратор (Logger)	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-
Δ-измерения (абсолютное и % значение)	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-
Регистрация пик. значений	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-
Мин/макс значения	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-
Усреднение	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-
Авто выключение питания	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•
Индикация разряда батареи	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-
Влаго- и пылезащищенное исполнение	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ударопрочное исполнение	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Интерфейс	-	-	RS232	-	-	-	USB	USB	USB	-	-